

FONCTIONS

Technologie Dual Band

Le capteur peut se connecter à la fois aux smartphones et aux ordinateurs de vélo ANT+ grâce à ses capacités ANT+ et Bluetooth.

Connexion sans-fil

Le capteur suit sans fil la vitesse ou la cadence de pédalage. Installation facile.

Données sur la course

Vous fournit des données de vitesse et de cadence pendant votre course.



APPS

(Android / iOS)

BTC2 est compatible avec des applications telles que MyConnect by Bodytone, Zwift®, Bkool®, Kinomap® via la technologie sans fil Bluetooth®. Il est compatible avec d'autres applications qui prennent en charge le service de vitesse et de cadence de pédalage Bluetooth, tel que standardisé par le Bluetooth SIG.




DANS LA BOÎTE



PLACER LA PILE

CAPTEUR DE CADENCE



1. Tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'OUVRIR et retirer le couvercle.
2. Placez la pile (CR 2032) dans le couvercle avec le côté positif (+) vers l'intérieur du couvercle de la pile. Assurez-vous que le joint torique se trouve dans la rainure du couvercle de la pile.
3. Pour remettre le couvercle de la pile, alignez le point du couvercle avec OPEN.
4. Appuyez et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place (le point du couvercle indique LOCK).


5. Vérifiez que le couvercle arrière de la batterie est bien verrouillé pour assurer la résistance à l'eau.

PLACER LA PILE

SPEED SENSOR

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer la pile avant la première utilisation.


1. Utilisez une pièce de monnaie, ouvrez le couvercle de la pile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à OPEN.
2. Retirez le couvercle et insérez (remplacez) la pile dans le capteur avec le côté positif (+) en faisant face. [Type de pile : CR2032]
3. Placez le couvercle de la batterie (la distance entre ► et 🔒 d'environ 8 mm).
4. Utilisez une pièce de monnaie pour remettre le couvercle en place dans le sens des aiguilles d'une montre [► pointe vers 🔒].



INSTALLATION DU CAPTEUR DE CADENCE



INSTALLATION DU CAPTEUR DE VITESSE



SPÉCIFICATIONS

Étanche

IPX7

Température d'utilisation

-10~60°C [14~140°F]

Interface de transmission sans fil

Bluetooth 4.0 / ANT+

Fréquence de transmission sans-fil

2.402~2.480 GHz

Type de pile

CR2032

Longévité de la pile

Approx. 300 heures

NOTES

1. La LED du capteur de cadence clignote en rouge lorsqu'il détecte la cadence.
2. La LED du capteur de cadence clignote toutes les 3 secondes pendant la période de détection, et clignote toutes les 5 secondes s'il y a une connexion Bluetooth. Après 100 clignotements consécutifs, les LED s'éteignent automatiquement pour économiser la batterie.
3. Les capteurs commencent à émettre des données lorsque l'utilisateur commence à pédaler.
4. Les capteurs passeront en mode veille environ une minute sans se connecter à l'application.

DÉPANNAGE

Pourquoi je ne peux pas connecter le capteur à l'application?

1. Veuillez télécharger et utiliser les applications qui prennent en charge le service de vitesse et de cadence de pédalage Bluetooth tel que standardisé par le Bluetooth SIG.
2. Veuillez vous assurer que le réglage Bluetooth® et les capteurs BTC2 de vos applications ont été correctement appairés.
3. Les capteurs BTC2 passeront en mode veille environ une minute sans se connecter à l'App.
4. Maintenez la distance de transmission entre BTC2 et votre smartphone à moins de 2 mètres.
5. Vérifiez la batterie. Si elle est épuisée, veuillez la remplacer.

FCC

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC) 15.21

Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 15.105(b).

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations RF : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE NON COMPATIBLE. NE PAS UTILISER LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.