

MERKMALE

Dualband-Technologie

Der Sensor kann über seine ANT+- und Bluetooth-Fähigkeit sowohl mit Smartphones als auch mit ANT+-Fahrradcomputern verbunden werden.

Drahtlose Verbindung

Der Sensor verfolgt drahtlos Geschwindigkeit oder Trittfrequenz beim Radfahren. Einfache Installation.

Daten beim Radfahren

Während Ihrer Fahrt werden Ihnen Geschwindigkeits- und Trittfrequenzdaten geliefert.



APPS

(Android / iOS)

BTC2 ist über die drahtlose Bluetooth®-Technologie mit Apps wie MyConnect von Bodytone, Zwift®, Bkool®, Kinomap® kompatibel. Es ist kompatibel mit anderen Anwendungen, die den standardisierten Bluetooth-Radgeschwindigkeits- und Trittfrequenzdienst unterstützen. von Bluetooth SIG.




IN DER BOX



PLATZ-BATTERIE

CADENCE-SENSOR




1. Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn auf OPEN,
2. um die Abdeckung zu entfernen.
Legen Sie die Batterie (CR 2032) so in den Deckel ein, dass die positive (+) Seite zur Innenseite des Batteriefachs zeigt. Stellen Sie dann sicher, dass der O-Ring
3. in der Nut des Batteriefachdeckels liegt.
4. Um die Batterieabdeckung zu ersetzen, richten Sie den Punkt der Abdeckung auf OPEN aus.
5. Drücken und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn zurück an seinen Platz (der Deckelpunkt zeigt auf LOCK).
Überprüfen Sie, ob die hintere Batterieabdeckung tatsächlich verriegelt ist, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.

PLATZ-BATTERIE


GESCHWINDIGKEITSSENSOR

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Batterie vor dem ersten Gebrauch zu installieren.


1. Verwenden Sie eine Münze und öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf OPEN drehen.
2. Entfernen Sie die Abdeckung und setzen Sie die Batterie mit der positiven (+) Seite in den Sensor ein (ersetzen Sie sie) mit dem Gesicht nach oben. (Batterietyp: CR2032)
Setzen Sie den Batteriedeckel auf (der Abstand
3. zwischen ► und ◻ liegt innerhalb von ca. 8 mm).
4. Verwenden Sie eine Münze, um den Deckel im Uhrzeigersinn wieder an seinen Platz zu drehen (► zeigt auf ◻).



INSTALLATION DES TRITTFREQUENZSENSORS



INSTALLATION DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS



VORGABEN

- | | |
|--|--|
| Wasserdicht
IPX7 | Frequenz für drahtlose Übertragung
2.402~2.480 GHz |
| Betriebstemperatur
-10~60°C (14~140°F) | Batterie-Typ
CR2032 |
| Schnittstelle für drahtlose Übertragung
Bluetooth 4.0 / ANT+ | Lebensdauer der Batterie
Ungefähr 300 Stunden |

ANMERKUNGEN

1. Die LED des Trittfrequenzsensors blinkt rot, wenn er die Trittfrequenz feststellt.
2. Die Trittfrequenzsensor-LED blinkt während der Erkennungsperiode alle 3 Sekunden und blinkt alle 5 Sekunden, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht. Nach 100 nacheinander blinkt, schaltet sich die LED automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen.
3. Sensoren beginnen mit der Datenausgabe, wenn der Benutzer zu treten beginnt.
4. Die Sensoren gehen etwa eine Minute in den Schlafmodus über, ohne sich mit der App zu verbinden.

FEHLERBEHEBUNG

Warum kann ich den sensor in der App nicht anschließen?

1. Bitte laden Sie die Anwendungen herunter, die den von der Bluetooth SIG standardisierten Bluetooth-Radgeschwindigkeits- und Trittfrequenzdienst unterstützen, und verwenden Sie diese.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Einstellung und die BTC2-Sensoren in Ihren Apps korrekt gepaart wurden.
3. BTC2-Sensoren gehen etwa eine Minute in den Schlafmodus über, ohne sich mit App.
4. Halten Sie die Übertragungsdistanz zwischen BTC2 und Ihrem Smartphone innerhalb von 2 Metern.
5. Überprüfen Sie die Batterie. Wenn die Batterie erschöpft ist, ersetzen Sie sie bitte.

FCC

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC) 15.21

Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht ausdrücklich genehmigte Änderungen oder Modifikationen durch den Teil, der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, könnte die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen. 15.105(b)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind wie folglich festgelegt um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie. - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einen anderen Stromkreis als den Empfänger angeschlossen ist. - Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Erklärung zur RF-Strahlenexposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Expositionsgrenzwerte zu gewährleisten. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. GEBRAUCHE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN

bodytone.eu